



**SECTOR
ALARM•)))**

Bruksanvisning

Larmsystem: Sector Alarm TC

Välkommen till Sector Alarm!

Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen. Läs gärna igenom den för att få tips om hur du kan använda larmet. De första sidorna ger en kort beskrivning om hur larmet fungerar.

Kontakta gärna vår kundservice om du har några frågor om hur larmet fungerar.

Vi vill påminna dig om att alltid använda larmet – även vid kortare stunder.

Ditt kundnummer:

Ditt installationsnummer:

Kontakta oss

Sector Alarm AB
Box 274
401 24 GÖTEBORG

Telefon: 0771-80 95 30
E-post: info@sectoralarm.se
www.sectoralarm.se

Enkel användning av larmsystemet

Här följer instruktioner för ditt dagliga användande.

Aktivera bortaläge (aktiverar hela larmsystemet)



Tryck på knappen *Aktivering bortaläge* på manöverpanelen.
(Beroende på inställningar kan bekräftelse med kod eller larmbricka krävas*).

Tryck på knappen *Aktivering bortaläge* på fjärrkontrollen.

Aktivera hemmaläge (aktiverar delar av larmsystemet**)



Tryck på knappen *Aktivering hemmaläge* på manöverpanelen.
(Beroende på inställningar kan bekräftelse med kod eller larmbricka krävas*).

Tryck på knappen *Aktivering hemmaläge* på fjärrkontrollen.

Frånkoppla larmsystemet



Tryck din personliga kod eller för larmbrickan över larmsymbolen på manöverpanelen.



Tryck på knappen *Frånkoppling* på fjärrkontrollen.

*Vissa larmsystem programmeras så att bekräftelse krävs vid alla tillkopplingar.
Detta gör du i samråd med vår säkerhetskonsult.

**Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål.
Detta gör du i samråd med vår säkerhetskonsult.

Innehåll

Bilder från kameradetektorn	5
Så fungerar manöverpanelen	6
Manöverpanelens indikationslampor	7
Så använder du larmsystemet	8–11
Aktivering med manöverpanel	8
Aktivering med fjärrkontroll	9
Frånkoppling med manöverpanel	10
Frånkoppling med fjärrkontroll	10
Siren och ljud	10
Hotkod	10
Trygghetslarm	11
Dörrsignal på/av	11
Så fungerar våra mest förekommande komponenter	12–13
Smarta lösningar	14
Underhåll och råd	14–15
Larmlagen	15

Bilder från kameradetektorn

Här nedan definieras hur bilder behandlas när de överförs inom system som är utrustade med en eller flera kameradetektorer.

- Bilder skickas endast till vår larmcentral vid händelse av utlöst larm.
- Bilderna kommer endast att användas som underlag för larmhantering, det vill säga bedömning och fastställande av larmorsak.
- Bara larmoperatörer, och vid behov polismyndigheten, kommer att få ta del av bilderna.



Så fungerar manöverpanelen

Manöverpanelen används för att larma på eller av larmsystemet med hjälp av din personliga kod eller larmbricka. Manöverpanelen är utrustad med en läsare för larmbrickan längst ner i mitten på manöverpanelen.



Manöverpanelens indikationslampor

På manöverpanelens framsida finns tre indikationslampor som visar aktuell status för larmsystemet.

Öppen Zon/Utlöst larm



På (Fast sken): Larmsystemet har utlösts eller en detektor i larmsystemet är ej klar för aktivering. Detta kan exempelvis bero på att ett fönster eller en dörr med magnetkontakt är öppet.

Blinkar: Det finns ett larm i larmsystemets minne som kräver återställning*.

Av (Släckt): Larmsystemet är klart för aktivering.

Systemfel



På (Fast sken): Ett fel har uppstått i larmsystemet. Exempel på fel kan vara batteri- eller strömförsörjningsproblem, övervakningsfel, GSM-/GPRS-fel eller radiostörning. Kontakta kundservice för hjälp.

Blinkar: Det finns ett fel i larmsystemets minne som kräver återställning*.

Av (Släckt): Inget fel.

Sabotagelarm



På (Fast sken): Ett sabotagelarm har utlösts i larmsystemet. Kontakta kundservice för hjälp.

Blinkar: Det finns ett sabotagelarm i larmsystemets minne som måste återställas*.

Av (Släckt): Inget sabotagelarm.

*Återställning

Återställ larmsystemet genom att trycka din personliga kod eller använd din larmbricka. Finns flera fel/utlösta larm i minnet måste återställning av larm upprepas tills lysdioderna upphör att blinka.

Så använder du larmsystemet

Du kan enkelt manövrera larmsystemet med hjälp av manöverpanelen, fjärrkontrollen och larmbrickan.

Aktivering med manöverpanel

Bortaläge (Aktiverar hela larmsystemet)

Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.



Tryck på knappen *Aktivering bortaläge* på manöverpanelen.
(Beroende på inställningar kan bekräftelse med kod eller larmbricka krävas*).

Aktivering bortaläge lyser för att bekräfta aktiveringen och slocknar efter någon minut.

Kvittensljud ljuder under utpasseringen.

Hemmaläge (Aktiverar delar av larmsystemet**)

Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.



Tryck på knappen *Aktivering hemmaläge* på manöverpanelen.
(Beroende på inställningar kan bekräftelse med kod eller larmbricka krävas*).

Aktivering hemmaläge blinkar under hela tillkopplingen.

Inget kvittensljud ljuder.

*Vissa larmsystem programmeras så att bekräftelse krävs vid alla tillkopplingar.
Detta gör du i samråd med vår säkerhetskonsult.

**Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål.
Detta gör du i samråd med vår säkerhetskonsult.

Aktivering med fjärrkontroll

Observera att aktivering av larmet med fjärrkontroll sker omedelbart. Aktivera därför inte larmsystemet förrän du befinner dig utanför det område som ska larmas.

Bortaläge (Aktiverar hela larmsystemet)

Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.



Tryck på knappen *Aktivering bortaläge*.

Kvittensdioden lyser under ett par sekunder som bekräftelse på aktiveringen.

Hemmaläge (aktiverar delar av larmsystemet*)

Innan aktivering ska alla fönster och ytterdörrar vara stängda.



Tryck på knappen *Aktivering hemmaläge*.

Kvittensdioden lyser under ett par sekunder som bekräftelse på aktiveringen.

Status



För att kontrollera status på larmsystemet, tryck in knappen *Status* i tre sekunder. Knappen på aktuell panelstatus kommer att lysa i några sekunder.

*Hemmaläge programmeras utifrån dina behov och önskemål. Detta gör du i samråd med vår säkerhetskonsult.



Frånkoppling med manöverpanel

Frånkoppla

Oavsett om du aktiverat borta- eller hemmaläge avaktiveras hela larmsystemet.

 Tryck din personliga kod eller använd larmbricka.

När någon kommer in i fastigheten, kommer systemet att generera ett ljud för att indikera att det är nödvändigt att avaktivera larmsystemet.

Frånkoppling med fjärrkontroll

Frånkoppla

Oavsett om du aktiverat borta- eller hemmaläge avaktiveras hela larmsystemet.



Tryck på knappen *Avaktivering*.

Kvittensdioden lyser under ett par sekunder som bekräftelse på avaktiveringen.

Siren och ljud

När ett larm utlöses ljuder sirenen i rökdetektorn. Beroende på om det är ett inbrottslarm eller ett brandlarm som utlösts, låter sirenen på olika sätt:

Om ljudet är *konstant* är det ett inbrottslarm eller trygghetslarm —————

Om ljudet är *pulserande* har systemet upptäckt rök - - - - -

Hotkod

En hotkod kan användas om du blir tvingad till att avaktivera larmsystemet. Hotkoden får du fram genom att addera 1 till den sista siffran i din personliga kod. Om sista siffran i koden är 9 så ändras den till 0. Observera också att de tre första siffrorna i koden inte ändras.

Exempel på hotkoder: 4550 blir 4551, 1909 blir 1900 och 6785 blir 6786.

Larmsystemet avaktiveras som vanligt men ett dolt trygghetslarm skickas direkt till larmcentralen.

Trygghetslarm

Sector Alarm värderar trygghetslarm högt då det handlar om personlig trygghet. Vid en nödsituation kan du enkelt aktivera trygghetslarmet via din manöverpanel eller fjärrkontroll. En väktare åker ut och säkerställer orsaken till larmet, samtidigt ser vi till att du och din familj mår bra.

Aktivering med manöverpanel



Tryck samtidigt in de två knapparna för trygghetslarm och släpp därefter knapparna.

Sirenen ljuder direkt och upphör först när avaktivering sker med kod, larmbricka eller fjärrkontroll (om fjärrkontroll är installerad).

Aktivering med fjärrkontroll



Tryck samtidigt in de två knapparna för trygghetslarm i minst två sekunder.

Sirenen ljuder direkt och upphör först när avaktivering sker med kod, larmbricka eller fjärrkontroll.

Dörrsignal på/av

Dörr försedd med magnetkontakt kan, om så önskas, signalera varje gång dörren öppnas. Ljudsignalen kan t. ex. informera om när barnen lämnar huset.

Tryck samtidigt in knapparna 1 och 3 i minst två sekunder.



Tryck på knappen *Aktivering hemmaläge*.
Två signaler hörs och alla lampor blinkar.




För att *aktivera* dörrsignal, tryck på den vänstra knappen för trygghetslarm.
För att *avaktivera* dörrsignal, tryck på den högra knappen för trygghetslarm.

Tryck på den högra knappen för trygghetslarm för att spara dina inställningar.
Efter några sekunder hörs två signaler och alla lampor på panelen släcks.

Så fungerar våra mest förekommande komponenter

Här beskriver vi våra mest förekommande komponenter för larmsystemet Sector Alarm TC. Mer information om övriga komponenter hittar du på vår hemsida, sectoralarm.se.



Manöverpanel

Manöverpanelen är styrenheten för ditt larmsystem. Lamporna gör att du enkelt kan kontrollera statusen på ditt larmsystem.



Centralenhet

Centralenheten är hjärnan i larmsystemet och är den som kommunicerar med dina andra komponenter och larmcentralen. Detta är vår enda komponent som kräver ström, men den har ett nödbatteri som används vid händelse av strömbrott.



Kameradetektor

Reagerar och tar färgbilder med blixtnödvärn vid rörelse och temperaturförändringar i såväl dagsljus som i mörker.



Magnetkontakt

Om dörren eller fönstret öppnas och magnetkontakten bryts utlöser larmet. Används för hemläge och för husdjursanpassning.



Vibrationsdetektor

Kombinerar två produkter för att reagera på vibrationer eller hårda slag och om dörrar eller fönster öppnas.



Vattendetektor

Vattenläckage i bostaden kan orsaka stora skador om de inte upptäcks i tid. Vattendetektorn varnar i ett tidigt skede.



Smartplug

Med smartplugs kan du styra din belysning och andra elapparater via Sector Alarm App eller Mina sidor på Sector Alarms hemsida.



Rökdetektor

Reagerar snabbt på rökutveckling och aktiverar kameradetektorn som tar bilder. Om en rökdetektor larmar varnar alla dina rökdetektorer samtidigt. Rökdetektorn fungerar även som en siren och ljuder vid alla typer av larm. Notera att sirenen låter på olika sätt beroende på vilken typ av larm som utlösts (Se sid. 10). Rökdetektorn är alltid aktiverad oavsett om larmet är aktiverat eller inte.



Fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan du enkelt styra larmet från t. ex. sovrummet, garaget eller trädgården. Med fjärrkontrollen kan du dessutom aktivera trygghetslarmet.



Larmbrickor

Med larmbrickor kan du larma på och av utan kod genom att hålla brickan framför larmsymbolen på manöverpanelen. Enkelt och smidigt för alla i familjen.

Smarta lösningar

Våra smarta lösningar ger dig ökad trygghet och bättre kontroll över ditt larmsystem. Med Sector Alarm App kan du enkelt larma på och av, få notiser när barnen kommer hem från skolan och styra belysning och andra elapparater. Läs mer om våra smarta lösningar på vår hemsida.

Skapa ett konto på Mina sidor/Sector Alarm App

Genom att skapa ett konto på Mina sidor eller i Sector Alarm App kan du kontrollera och få status från ditt larmsystem. Du kan också hantera/ändra koder för ditt larm. För att komma igång behöver du registrera ett konto på **minasidor.sectoralarm.se** eller via Sector Alarm App som du hittar där appar finns tillgängliga. För att skapa ett konto behöver du ha ditt kundnummer tillgängligt, det hittar du i dokumentationen på ditt larmsystem. Vi uppdaterar appen och lägger till nya funktioner löpande.

Underhåll och råd

För att vi ska kunna leverera vår tjänst på bästa sätt ber vi dig tänka på:

- Systemet är alltid fjärrövervakat av Sector Alarm dygnet runt, året om.
- Vi rekommenderar att du utför ett lokalt systemtest var tredje månad. Kontakta vår kundservice för att få mer information om hur du genomför testet.
- Se till att ingen av komponenterna har blivit skadade och att de är fria från damm och smuts.
- Använd en torr trasa för att rengöra manöverpanelen.
- Vid ommöblering/renovering, tänk på att inte blockera eller skymma komponenternas täckningsområde. Vid målning/tapetsering kan du behöva montera ned delar av larmsystemet. Kontakta kundtjänst innan du gör detta.



Larmsystemets sirener är utformade för att väcka en person som sover tungt och att avskräcka/störa inkräktare. Långvarig exponering för sirenen bör undvikas. I händelse av att systemet oavsiktligt aktiveras medan du befinner dig på platsen, se till att du stänger av larmet (se sidan 3). Om du inte kan göra det, vänligen lämna lokalerna. Vid testning av systemet rekommenderar vi att du skyddar dina öron.

Larmlagen

Utdrag ur larmlagen

Larminnehavarens åligganden

6 § En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete för polisen. I detta hänseende åligger det honom särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs samt att se till att personer som kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet.

Obefogade larm

7 § Vid bedömningen av om uttryckning skall göras eller annan åtgärd skall vidtas med anledning av ett larm bör polismyndigheten, om åtgärden skulle leda till att andra uppgifter eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i stor omfattning har föranlett onödiga insatser från polisens sida.

8 § Har en polisuttryckning gjorts med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får polismyndigheten förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande.

Föranleder larm från anläggningen polisuttryckning efter det att ett föreläggande enligt första stycket har utfärdats och har inte larminnehavaren dessförinnan visat att han har fullgjort vad som har förelagts honom, skall han betala kostnaden för uttryckningen, om det inte är uppenbart oskäligt. Fråga om sådan ersättningsskyldighet prövas av polismyndigheten.

Är i sådana fall som avses i första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos polisen, kan polismyndigheten, enligt närmare föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att anläggningen inte längre skall få vara ansluten.



@sectoralarmsverige



/sectoralarmsverige



www.sectoralarm.se