

Agility 4 Guía Rápida de Usuario

Esta guía describe las principales operaciones del usuario. Consulte el manual completo en nuestra web: www.riscogroup.com.



Armado Parcial						
	 Modo Rápido: Pulse . Modo Alta Seguridad: Pulse . después introduzca código o utilice Ilave de proximidad. 	6 *	Pulse			
	 Modo Rápido: Pulse (a). Modo Alta Seguridad: Pulse (a), después introduzca código o utilice llave de proximidad. 		 Modo Rápido: Pulse Modo Alta Seguridad: Pulse 			
	[Aplicación Web]: Clique Arm. Parcial.		[SMS]: Introduzca código + P Ejemplo: 1234P .			
۲	Pulse		[Smartphone app]: Pulse			
Armado	por Particiones					
	 Modo Rápido: Pulse número de partición (1–3), después pulse Armado Total (1) o Armado Parcial (1). Modo Alta Seguridad: Pulse número de partición (1–3), Pulse Armado Total (1) o Armado Parcial (1), después introduzca código o utilice Ilave de proximidad. 		 Modo Alta Seguridad: Pulse número de partición (1–3), pulse Armado Total) o Armado Parcial (), después introduzca código. Modo Rápido: Pulse número de partición (1–3), después pulse Armado Total () o Armado Parcial (
	 Modo Rápido: Pulse número de partición (1–3), después pulse Armado Total (^(a)) o Armado Parcial (^(a)). Modo Alta Seguridad: Pulse número de partición (1–3), pulse Armado Total (^(a)) o Armado Parcial (^(a)), después introduzca código o utilice Ilave de proximidad. 		[SMS] : Introduzca código + AP (Armar PArtición) Ahora introduzca número de partición (1–3). Ejemplo: 1234AP3 .			
	Armado por particiones (Total y Parcial) vía Smartphone app.					





Alarma de Pánico						
Pulse $\mathfrak{B}_{y} \mathfrak{B}_{si}$	multáneamente.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pulse y b simultáneamente.			
Pulse C and D	simultáneamente.		Pulse 1 and 2 simultáneamente.			
Pulse el botón p definido po	equeño (si está r el instalador).	0				
Operaciones adicionales	en el teclado LCD	-	-			
Desarmado Bajo Coacción	Pulse ok , despué	s introduzo	ra código de coacción .			
Alarma de Fuego	Pulse $4 y 5$ (1) segundos. Pulse $4 y 6$ (1) segundos	Feclado LCI Feclado Par	D) simultáneamente durante 2 nda) simultáneamente durante 2			
Alarma Emergencia/Médica Pulse 7 y 8 (Teclado LCD) simultánes segundos. Pulse 7 y 9 (Teclado Panda) simultán segundos.			D) simultáneamente durante 2 da) simultáneamente durante 2			
Timbre de sistema On/Off	Pulse 🛈 durante	2 segundos				
Control de Salidas	Pulse (1), (2), o (segundos.	€) (definid	o por el instalador) durante 2			
Despertar teclado	Pulse					
Volumen Altavoz del Panel principal	Pulse ⁽⁵⁾ durante Seleccione nivel de	2 segundos volumen (0	-4), y después pulse OK			
Cambiar idioma de Teclado y Panel	Pulse y 🧿 Avance para selecci	simultánea onar idiom	mente durante 2 segundos. a, después pulse ெ			

Comandos SMS Adicionales								
Restituir Zona: código + DZ + número de zona								
Activar Salida: código + SON + número de salida UO								
Desactivar Salida: código + SOFF + número de salida UO								
Notificación de eventos por teléfono / Comandos*								
Al recibir una llamada: Menú de Confirmación								
 Descuelgue el teléfono y diga "Hola" o pulse #; Después escuchará un mensaje de aviso de evento. 	 Confirmar el mensaje: Pulse 1 Confirmar y detener todas las llamadas: Pulse 2 + código + # Acceder al menú de Operaciones: Pulse 3 + código + # Escuchar y Hablar: Pulse 6 Repetir el mensaje del evento: Pulse # 							
2. Confirme el evento (Ver Menú de Confirmación).	Repetir el menú de Confirmac	ión: Pulse *						
Sonidos de aviso								
Alarma de Intrusión:	Pitido rápido y contínuo.							
Alarma de Fuego:	Pitido escalonado y rápido.							
Retardo de Salida:	Pitidos lentos del zumbador hasta que el tiempo de Retardo de							
Retardo de Entrada:	Salida finaliza. Pitidos lentos del zumbador hasta que el tiempo de Retardo de							
Confirmar operación:	Tono de 1 segundo.							
Operación rechazada:	Tres pitidos rápidos de error.							
Aviso Armado/Desarmado:	1 pitido de sirena = Sistema armado							
	2 pitidos de sirena = Sistema desarmado							
	4 pitidos de sirena = Sistema de	esarmado después de una alarma						
Indicadores LED (Teclado	inalámbrico de Agility RW1	32KP)						
 LED de Alimentación (Verde) On: Alimentación OK. Parpadeo rápido: Problema de CA. Parpadeo lento: Problema de Batería Baja. 	 LED Armado/Alarma (Rojo) On: Sistema en Armado Total. Parpadeo rápido: Alarma. Parpadeo lento: Sistema en Retardo de Salida. 	 ✓ LED Listo (Verde) On: Sistema listo. Off: Zonas abiertas. Parpadeo lento: Listo para armar con zonas de entrada/salida abiertas. 						
LED de Problemas (Ambar) Parpadeo rápido: Problema. Off: No hay problema.	[Todos los LED] Modo Aprendizaje : todos los LED parpadean consecutivamente.	LED Parcial (Rojo) On: Sistema en armado Parcial (Stay) Off: Sistema desarmado.						

^{*} No disponible en modo de conexión a la nube (Cloud) a menos que un módulo de comunicación multi-socket esté instalado.

Indicadores LED (Teclado Panda Inalámbrico RW332KP)								
LED de Nube On: Sistema conectado a la Nube. Parpadeo rápido: Problema de conectividad a la Nube. Off: No hay conexión con la nube		l o/Alarma mado. lo: Alarma. : Sistema en da.	 ✓ LED Listo On: Sistema listo. Off: Zonas abiertas. Parpadeo lento: Listo para armar con zonas de entrada/salida abiertas. 					
Dr: Problema On: Problema. Off: No hay Problema.	N LED Tamp On: Zona/tec externo en Ta Off: Operació	p er Iado/módulo amper. ón normal.	b LED Parcial (Rojo) On: Sistema en Armado parcial (Stay) o con Zonas anuladas. Off: No hay zonas anuladas.					
Crear/Modificar Usuarios (Cód Usuario)	ligos de	Asignar Llaves de Proximidad						
 Pulse e introduzca código. Avance hasta Códigos/Llaves, d Avance hasta Códigos de usuari pulse ex Avance hasta Códigos de usuari pulse ex Avance hasta Crear/Modificar, d ox Avance hasta seleccionar el núm (correspondiente a un usuario de después pulse ex Introduzca (o re-introduzca) el n Re-introduzca el nuevo código; o muestra "Aceptado". Repita los pasos anteriores para códigos adicionales. 	espués pulse io, después espués pulse ero de índice l sistema), el Sistema pita y crear/modificar	 Pulse e introduzca código. Avance hasta Códigos/Llaves, después pulse ox Avance hasta Llaves Proximidad, después pulse ox Avance hasta Crear/Modificar, después pulse ox Avance hasta seleccionar el número de índice (correspondiente a un usuario del sistema), después pulse ox En los próximos 10 segundos presente la llave de proximidad a 1–2 de los botones del teclado (teclado LCD) / en la parte derecha de la pantalla LCD (teclado Panda); un pitido largo indica que la llave ha sido registrada. NOTA: Si la llave ya estaba registrada, se 						

Registro en la nube de RISCO (RISCO Cloud)

- 1 . Acceda a **www.riscocloud.com/register**
- 2 . Introduzca su nombre y su apellido.
- 3 . Introduzca su **dirección de e-mail** como Nombre de inicio de sesión (requerido para la activación inicial de la cuenta).
- 4 . Defina su contraseña (mínimo 8 caracteres y, al menos, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un símbolo especial) y confírmela.
- 5 . Introduzca los 15 dígitos del Panel ID tal y como aparecen en la tarjeta que recibió con el panel o que le facilitó el instalador (también disponible en el menú del teclado, como se describe más abajo).
- 6 . Complete el formulario de registro y pulse Registrar.
- 7 Para finalizar el registro, abra el e-mail recibido en la cuenta de correo definida como Nombre de inicio de sesión.

Acceso a la Nube de RISCO / Acceso a la Aplicación Web de Usuario

- 1 . Acceda a **www.riscocloud.com**
- 2 . Introduzca su nombre de usuario y contraseña (definidos durante el proceso de registro).
- 3 . Introduzca el código PIN o la contraseña (código de usuario de Agility4).
- 4 Pulse Enter.

iRISCO Smartphone App

Descargue la aplicación iRISCO para Smartphone app desde Apple App store o Android Play Store.