



Batteribytte

Instruksjonshåndbok for bytte av batterier i din boligalarm

Gjør det selv!

I denne brosjyren finner du instruksjer på hvordan du bytter batterier på alarmkomponentene i din bolig. Å bytte batterier selv er enkelt, raskt og kostnadsfritt.

Før du gjennomfører batteribytte:

- For å unngå at alarmen utløses, deaktiver alarmen din.
- Du behøver ikke å kontakte oss før du skal bytte batteriene dine.
Du vil høre fra oss hvis vi opplever feilmeldinger på ditt alarmsystem.
- Ha mobilen i nærheten i tilfelle alarmstasjonen ønsker å nå deg.

Etter at du har gjennomført batteribytte:

- Hvis du ser at betjeningspanelet ditt blinker kan du taste inn koden din 3 ganger. Dette vil resette panelet, og evt feilmeldinger som vises vil forsvinne.
- Av hensyn til miljøet og brannsikkerhet, ønsker vi at du teiper over polene på batteriene og oppbevarer de i en egen boks før de leveres til gjenvinning.

Du kan også se våre
instruksjonsvideoer på:

**[www.sectoralarm.no/
batteri](http://www.sectoralarm.no/batteri)**



Innhold

Betjeningspanel	4–6
Kameradetektor	7–8
Bevegelsesdetektor	9
Optisk røykvarsler	10
Magnetkontakt	11–12
Glassbruddetektor	13
Sjokksensor med magnetkontakt	14
Sirene	15
Vannsensor	16
Fjernkontroll	17–18
Sector Alarm App	19



Betjeningspanel

BATTERIER: 3 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Trykk inn plastspærren til høyre på undersiden av panelet med en flat skrutrekker.
- 2 Skyv panelet opp fra bakfestet.
- 3 Ta alle batteriene forsiktig ut ved hjelp av en flat skrutrekker.
- 4 Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere de positive og negative polene i riktig retning.
- 5 Sett panelet tilbake på festet og sørg for at komponenten sitter godt fast.



Betjeningspanel

BATTERIER: 2 STK LITIUM 3V CR123A


- 1 Skru opp skruen øverst på panelet med en liten stjerneskrutrekker.
- 2 Skyv panelet opp fra bakfestet.
- 3 Ta ut begge batteriene.
- 4 Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere de positive og negative polene i riktig retning.
- 5 Sett panelet tilbake på festet og skru på skruen igjen. Sørg for at komponenten sitter godt fast.



Betjeningspanel

BATTERIER: 3 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Trykk inn plastspærren på undersiden av panelet og fjern nedre frontdeksel med en liten flat skrutrekker.
- 2 Skru løs panelet fra bakfestet med en liten stjerneskrutrekker.
- 3 Ta forsiktig ut batteriene.
- 4 Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere de positive og negative polene i riktig retning.
- 5 Sett panelet tilbake på festet og skru tilbake skruen. Sett på frontdekselet og sørg for at komponenten sitter godt fast.



Kameradetektor

BATTERIER: 2/3 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Trykk inn plastspærren på undersiden av komponenten med en flat skrutrekker. *
- 2 Løft komponenten av bakfestet.
- 3 Ta ut begge batteriene.
- 4 Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere de positive og negative polene i riktig retning.
- 5 Sett komponenten tilbake på festet
- toppdelen først, deretter bunndelen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.

** Hvis du merker at plastspærren sitter litt hardt, kan du bruke litt makt når du trykker inn skrutrekkeren.*



Kameradetektor

BATTERIER: 2 STK LITIUM 1,5V AA

- 1 Trykk inn plastspærren på undersiden av komponenten med en flat skrutrekker. *
- 2 Løft komponenten av bakfestet.
- 3 Ta ut begge batteriene.
- 4 Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere de positive og negative polene i riktig retning.
- 5 Sett komponenten tilbake på festet
- toppdelen først, deretter bunndelen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.

** Hvis du merker at plastspærren sitter litt hardt, kan du bruke litt makt når du trykker inn skrutrekkeren.*



Bevegelsesdetektor

BATTERIER: 1 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Trykk inn plastspærren på undersiden av komponenten med en flat skrutrekker.*
- 2 Løft komponenten av bakfestet.
- 3 Ta batteriet forsiktig ut ved hjelp av en flat skrutrekker.
- 4 Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere den positive og negative polen i riktig retning.
- 5 Sett komponenten tilbake på festet
- toppdelen først, deretter bunndelen.
Sørg for at komponenten sitter godt fast.

** Hvis du merker at plastspærren sitter litt hardt, kan du bruke litt makt når du trykker inn skrutrekkeren.*



Optisk røykvarsler

Dersom det ikke følger med batteri til denne komponenten, har den innebygget batteri og behøver derfor ikke batteribytte.

- 1 Løsne komponenten ved å vri den mot klokken.
- 2 Ta batteriet ut av holderen og løsne det fra festet.
- 3 Sett fast det nye batteriet og plasser det i holderen.
- 4 Sett komponenten tilbake ved å vri den med klokken og sørg for at den sitter godt fast.



Magnetkontakt

BATTERIER: 1 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Se etter en T-formet åpning på senderen (kortsiden på den store delen). Åpne forsiktig med en flat skrutrekker.*
- 2 Ta ut batteriet. Hvis du ikke får tak i T-krysset må magnetet åpnes fra siden. Åpnes i enden av magnetkontakten som har forhøyning i plasten.
- 3 Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere den positive og negative polen i riktig retning.
- 4 Sett senderdelen tilbake på festet og sørg for at komponenten sitter godt fast.

** Er det ikke mulig å finne T-krysset, bruk skrutrekkeren forsiktig rundt kanten av dekelet for å åpne.*



Magnetkontakt

BATTERIER: 1 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Åpne komponenten (den store delen) forsiktig med en flat skrutrekker. Sørg for å ha en vinkel på skrutrekkeren.
- 2 Ta ut batteriet.
- 3 Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere den positive og negative polen i riktig retning.
- 4 Sett komponenten tilbake på festet og sørg for at den sitter godt fast.



Glassbruddetektor

BATTERIER: 2 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Åpne komponenten forsiktig med en flat skrutrekker på kortsiden.
- 2 Ta ut begge batteriene.
- 3 Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere de positive og negative polene i riktig retning.
- 4 Sett dekselet på festet igjen og sørg for at komponenten sitter godt fast.



Sjokksensor med magnetkontakt

BATTERIER: 1 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Se etter en liten åpning på komponenten (kortsiden på den store delen). Åpne forsiktig med en flat skrutrekker.
- 2 Ta ut batteriet.
- 3 Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere den positive og negative polen i riktig retning.
- 4 Sett komponenten tilbake på festet og sørg for at den sitter godt fast.



Sirene

BATTERIER: 3 STK LITIUM 3V CR123A

- 1 Fjern den runde pluggen på forsiden av sirenen.
- 2 Løsne skruen med en stjerneskrutrekker og løft sirenen av bakfestet.
- 3 Ta ut alle batteriene.
- 4 Sett inn nye batterier. Sørg for å plassere de positive og negative polene i riktig retning.
- 5 Sett sirenen tilbake på bakfestet. Skru fast skruen og sett på pluggen igjen. Sørg for at komponenten sitter godt fast.



ADVARSEL!

Ved demontering uler
sirenen svært høyt!
Ta vare på hørselen din
og bruk hørselvern.

Vannsensor

BATTERIER: 1 STK LITIUM 3V CR123A


- 1 Se etter en liten åpning på komponenten (kortsiden på den store delen). Åpne forsiktig med en flat skrutrekker.
- 2 Ta ut batteriet.
- 3 Sett inn nytt batteri. Sørg for å plassere den positive og negative polen i riktig retning.
- 4 Sett komponenten tilbake på festet og sørg for at den sitter godt fast.



Fjernkontroll, hvit

BATTERIER: 1 STK LITIUM 3V CR2032

- 1 Åpne fjernkontrollen forsiktig med en flat skrutrekker i markeringen på baksiden. Separer midtdelen fra rammen.
- 2 Ta batteriet forsiktig ut ved hjelp av en flat skrutrekker.
- 3 Sett inn nytt batteri med den positive polen liggende opp.
- 4 Sett sammen fjernkontrollen. Sørg for at delene sitter godt fast.



Fjernkontroll

BATTERIER: 1 STK LITUM 3V CR2032

- 1 Skru opp skruen på baksiden av fjernkontrollen. Ta av dekkelet.
- 2 Vipp opp batteriet.
- 3 Sett inn nytt batteri med den positive polen liggende opp.
- 4 Sett dekkelet på fjernkontrollen igjen, og skru fast skruen. Sørg for at dekkelet sitter godt fast.



Få full kontroll over din bolig - last ned Sector Alarm app.



Slå alarmen av og på

Uansett hvor du befinner deg kan du enkelt styre din boligalarm ved hjelp av Sector Alarm app. Appen er gratis og produsert som et hjelpemiddel for deg.



Få melding når barna kommer hjem fra skolen

Du kan se når noen slår alarmen av eller på. Dette er en trygghet for deg som ønsker å få melding når barna kommer hjem fra skolen.



Ha full kontroll på temperaturen i din bolig

Du kan følge med på temperaturen i din bolig og hytte. På denne måten kan du tidlig oppdage eventuelle problemer og unngå kostbare skader.



Les hendelsesloggen

Du kan enkelt lese av hendelsesloggen. Dette er bra for deg som vil ha oversikt over hvem som skrur av eller på alarmen.




Enklere hverdag med Yale Doorman

Med elektronisk dørlås og Easylock fra Sector Alarm, kan du enkelt låse opp og igjen døren via appen. I tillegg er smekklås og oppsett av 24-timers koder integrert i løsningen.



Last ned Sector Alarm app i
App Store eller Google Play





Sector Alarm AS Vitaminveien 1A, PB 113 GREFSEN, 0409 OSLO
Telefon 915 03033 **E-post** post@sectoralarm.no **www.sectoralarm.no**